

Příslušenství pro svařování

Oklepávací kladiva HCB



Pneumatické oklepávací kladivo HCB

Při práci s tímto vysoce výkonným oklepávacím kladivem nevznikají v ruce prakticky žádné vibrace díky zabudovanému rovnovážnému systému, který absorbuje zpětný ráz a otřesy. Pro kladivo HCB je k dostání řada šekáčů. Všechny mají hrot z karbidu wolframu, a tedy dlouhou provozní životnost. Úzký sekáč: 15 mm široký pro normální odstraňování strusky a čištění. Široký sekáč: 35 mm široký pro odstranění rozstříku a okují po řezání plamenem.

Oklepávací kladivo HCB

0193 305 001

Náhradní díly pro pneumatické oklepávací kladivo (HCB)

1 Matice	0156 626 001	26 Klec kuličkového ložiska	0156 626 022
2 Přední pouzdro	0193 306 004	27 Kryt	0156 626 023
4 Nárazový píst kompletní	0156 626 004	28 Podložka	0156 626 024
7 Pouzdro	0156 626 007	29 Zajišťovací kroužek	0156 626 025
8 Pružina	0156 626 008	30 Pružina	0156 626 026
10 Ventil přívodu vzduchu	0193 306 012	31 Vsuvka	0156 626 027
11 O-kroužek 29,5 x 5,7 mm	0156 626 009	32 Pouzdro	0156 626 028
12 Ring valve	0156 626 010	33 O-kroužek 13,3 x 2,4 mm	0156 626 029
13 O-kroužek	0156 626 011	35 Kulička ventilu	0156 626 031
14 Těsnicí kroužek	0156 626 012	36 Šroub	0156 626 032
15 Vyrovnávací píst	0156 626 013	37 Pružina	0156 626 026
16 Pouzdro	0156 626 014	38 O-kroužek 9,3 x 2,4 mm	0156 626 033
17 O-kroužek 4,1 x 1,6 mm	0193 306 014	39 Sekáč 15 x 100 mm	0156 627 001
18 Trubka kompl.	0156 626 015	39 Sekáč 35 x 100 mm	0156 627 002
19 Spoušť	0156 626 016	39 Sekáč 15 x 200 mm	0156 627 006
20 Pružina	0156 626 017	39 Sekáč 15 x 300 mm	0156 627 007
21 O-kroužek 7,66 x 1,78 mm	0156 626 018	40 Spojovací prstenec	0156 626 034
23 O-kroužek 5,3 x 2,4 mm	0156 626 019	41 Sekáč s tlumičem hluku	0156 627 004
24 Ventilový píst	0156 626 020	* Prodloužení sekáče	0156 627 005
25 O-kroužek 5,1 x 1,6 mm	0156 626 021		

* Neznázorněno

Náhradní díly pro pneumatické oklepávací kladivo

