


Příslušenství pro svařování

Měrky svarů




Měrka svarů KL-1 Laser

Pro měření rozměru A koutových svarů. Dva rozsahy měření: max. 7 mm a max. 15 mm. Kompletní s koženou kapsou.

Měrka svarů KL-1 Laser

0000 139 931



Měrka svarů KL-2 Laser

Pro měření rozměru A koutových svarů a výšky převýšení svaru. Kompletní s koženou kapsou.

Měrka svarů KL-2 Laser

0000 139 932



Měrka svarů Filarc

Pro měření rozměru A v rozsahu měření 3-11 mm, rozměru K a úhlu drážky 50° a 60°. Také pro rychlé měření rozměru a 4, 5, 6 a 7 mm a mezer 1,5, 2 a 3,5 mm.

Měrka svarů Filarc

0000 593 268



Měrka svarů INOX

Pro měření rozměru A koutových svarů a pro měření výšky převýšení tupých svarů. Má tři stupnice. Oblast měření 0 - 15 mm a ostrost měření +0,1 mm.

Měrka svarů INOX

0000 593 720