

Speciální zařízení pro výrobu Náhradní díly

Náhradní díly pro přenosný kontejner PK 1

Topné těleso 24V	0700 011 001	Kontrolka 110V	0700 011 007
Topné těleso 110V	0700 011 003	Kontrolka 230V	0700 011 008
Topné těleso 230V	0700 011 004	Víko	0700 011 010
Kontrolka 24V	0700 011 005	Knoflík	0700 011 011
Kontrolka 42V	0700 011 006	Rukojeť	0700 011 012

Náhradní díly pro přenosný kontejner PK 5

Topné těleso	0700 011 015	Termostat	0700 011 017
Kontrolka	0700 011 016	Teploměr	0700 011 018

Náhradní díly pro sušicí skříň SK 40

Topné těleso	0700 011 020	Termostat	0700 011 023
Kontrolka, červená	0700 011 021	Teploměr	0700 011 024
Kontrolka, zelená	0700 011 022		

Náhradní díly pro sušicí skříň PK 40

Topné těleso, horní	0700 011 071	Termostat	0700 011 073
Topné těleso, dolní	0700 011 072	Teploměr	0700 011 074

Náhradní díly pro sušicí skříň PK 410

Filtr EMC	0700 011 039	Ovladač	0700 011 045
Topné těleso, horní	0700 011 040	Senzor	0700 011 046
Topné těleso, dolní	0700 011 041	Časovač	0700 011 081
Kontrolka, zelená,	0700 011 042	Stykač	0700 011 048
Kontrolka, červená, velká	0700 011 043	Hlavní spínač	0700 011 049
Kontrolka, červená, malá	0700 011 044	Přepínač automatický/ruční	0700 011 050

Náhradní díly pro skladovací silo JS 200

Topné těleso	0700 011 030	Termostat	0700 011 032
Kontrolka	0700 011 031	Teploměr	0700 011 033

Náhradní díly pro skladovací silo JK 50

Topné těleso	0700 011 082
--------------	--------------