

Speciální zařízení pro výrobu

Zařízení pro řezání a drážkování

ESAB nabízí široký sortiment přídavného materiálu pro drážkování, které je prodáváno pod značkou ArcAir, která je po mnoho let významnou značkou v této oblasti. Informace o kompletní nabídce svařovacích hořáků, uhlíkových elektrodách i příslušenství pro drážkovací proces naleznete v brožuře **Industrial cutting and gouging equipment** (Zařízení pro řezání a drážkování) na našich webových stránkách. Na další straně naleznete náhradní díly pro předchozí verze hořáků pro drážkování.

ARCAIR
AN ESAB BRAND



**INDUSTRIAL CUTTING
AND GOUGING EQUIPMENT**

esab.com

Speciální zařízení pro výrobu

Zařízení pro řezání a drážkování



K4000

Kleště pro drážkování určeny pro použití do 1000 A jsou stále v nabídce, ale nyní jsou také nabízeny pod názvem ArcAir K4000, objednáč číslo 61 082 008. Více informací naleznete v brožurě **Industrial cutting and gouging equipment** (Zařízení pro řezání a drážkování) na našich webových stránkách.


Náhradní díly pro drážkovací kleště K4000

K4000 - bez kabelu	0760 018 110
Samostatný kabel K4000	0760 018 119
1 & 2 Sestava izolátoru	0760 018 101
3 & 4 Sestava pák	0760 018 103
5 - 8 Sestava ventilové skříně	0760 018 106
9 Horní rameno	0760 018 112
10 & 11 Tryska	0760 018 113
12 Těleso	0760 018 115
13 Závěsný čep	0760 018 116
14 Pružina	0760 018 117
15 Držadlo	0760 018 118

Náhradní díly pro samostatný kabel

Sada O-kroužků	0760 018 121
Sada svorek	0760 018 125
Sada vodičů	0760 018 126
Kryt hadice	0760 018 130
Izolátor	0768 018 131

Náhradní díly pro K 4000



Speciální zařízení pro výrobu

Zařízení pro řezání a drážkování




Flair 600 a 1600

Drážkovací kleště Flair pro uhlíkové elektrody nejsou nadále v naší nabídce. Novou nabídku naleznete v brožuře **Industrial cutting and gouging equipment** (Zařízení pro řezání a drážkování) na našich webových stránkách.

Náhradní díly pro Flair 600

1	Sada šroubů, 50 ks	0468 253 001
2	Izolační čepičky	0468 253 002
3	Mosazná čelist	0468 253 003
4	Vstřikovací tryska	0160 580 001
6	Izolace čelisti	0468 253 006
7	Pružina	0468 253 007
8	Závěsný čep	0468 253 008
9	Tělo kleští	0468 253 005
10	Ventil	0468 253 010
15 & 16	Sedlo ventilu	0468 253 009
11,12,14	Tlačítko + vedení	0468 253 014
13	Držadlo	0468 253 013

Náhradní díly pro Flair 600



Speciální zařízení pro výrobu

Zařízení pro řezání a drážkování

Náhradní díly pro Flair 1600

1	Sada šroubů, 50 ks	0468 253 001
2	Izolační čepičky	0468 253 002
3	Mosazná čelist	0468 253 023
4	Vzduchová tryska	0468 253 024
6	Izolace čelistí	0468 253 006
7	Pružina	0468 253 027
8	Závěsný čep	0468 253 008
9	Těleso	0468 253 025
10	Ventil	0468 253 010
11,12,14	Tlačítko + vedení	0468 253 014
15 & 18	Sedlo ventilu	0468 253 009
13,16,17	Držadlo	0468 253 033

Náhradní díly pro Flair 1600

